

Kubota MasterScale



Tài liệu kỹ thuật

1. Kết nối giữa đầu cân và loadcell

Dùng cổng Com tròn 5 chân

Số 1	Nguồn dương
Số 2	Nguồn âm
Số 3	Tín hiệu dương
Số 4	Tín hiệu âm

2. Hiệu chỉnh cân

Bước	Mô tả	Hiển thị	Ghi chú
1	Nhấn nút CAL	CAL 1 CAL 2	Chuyển qua CAL 2 để hiệu chỉnh cân
2	Bấm Enter	XXXXXX	Thông số nội của cân, đồng thời lấy điểm không tải
3	Bấm enter	0.0	Cân đã lấy điểm không tải, lúc này bỏ quả chuẩn lên
4	Bấm enter	0000000 00100.0	Nhập lại số ký của quả chuẩn VD : 100kg
5	Bấm enter	CAL 1	Bấm “C” để về lại màn hình cân